

【ラップポン】エラーコード一覧表

更新日 2016.12

エラーコード	区分	動作	内容
151	異物検知(圧着バー)	異物検知 復帰	圧着バーが閉まる際に、初期位置から抜けられなかったことを示しています。
152	異物検知(圧着バー)	異物検知 復帰	圧着バーが閉まる際の異物(大)を検知したことを示しています。
153	異物検知(圧着バー)	異物検知 復帰	圧着バーが閉まる際の異物(中)を検知したことを示しています。
154	異物検知(圧着バー)	異物検知 復帰	圧着バーが閉まる際の異物(小)を検知したことを示しています。
161	異物検知(シャッタ)	異物検知 復帰	異物検知後の動作でシャッタがしまらなかったことを示しています。
181	異物検知(シャッタ)	異物検知 復帰	シャッタが閉まらなかったことを示しています。
182	異物検知(シャッタ)	異物検知 復帰	シャッタが閉まらなかったことを示しています。
183	異物検知(シャッタ)	異物検知 復帰	シャッタが開かなかったことを示しています。
241	初期動作 異物検知(圧着バー)	異物検知 フィードのみ	初期動作で、圧着バーが初期位置から抜けられなかったことを示しています。
244	初期動作 異物検知(圧着バー)	異物検知 フィードのみ	初期動作で、圧着バーが閉まる際に異物を検知したことを示しています。
251	連続異物検知(圧着バー)	異物検知 フィードのみ	異物検知が連続3回発生し、3回目がE.151だったことを示しています。
252	連続異物検知(圧着バー)	異物検知 フィードのみ	異物検知が連続3回発生し、3回目がE.152だったことを示しています。
253	連続異物検知(圧着バー)	異物検知 フィードのみ	異物検知が連続3回発生し、3回目がE.153だったことを示しています。
254	連続異物検知(圧着バー)	異物検知 フィードのみ	異物検知が連続3回発生し、3回目がE.154だったことを示しています。
261	連続異物検知(シャッタ)	異物検知 フィードのみ	異物検知が連続3回発生し、3回目がE.161だったことを示しています。
271	初期動作 異物検知(シャッタ)	異物検知 フィードのみ	初期動作でのシャッタ閉動作で、
281	連続異物検知(シャッタ)	異物検知 フィードのみ	異物検知が連続3回発生し、3回目がE.181だったことを示しています。
282	連続異物検知(圧着バー)	異物検知 フィードのみ	異物検知が連続3回発生し、3回目がE.182だったことを示しています。
283	連続異物検知(シャッタ)	異物検知 フィードのみ	異物検知が連続3回発生し、3回目がE.183だったことを示しています。

※エラーコードが300～900番代の場合には、複合的なエラーとなりますので、ラップポン事業部サポート専用ダイヤル
0120-208-718 土日祝を除く【9:00-17:30】までご連絡下さい。

日本セイフティー株式会社 ラップポン事業部